

AGHI DISPONIBILI



NOME	PATTERN	AREA	NOME	PATTERN	AREA
1RL 0,25µm/0,3µm/0,35µm	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷	5F	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷
3RL	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷	7F	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷
5RL	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷	9F	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷
7RL	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷	5M1	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷
9RL	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷	7M1	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷
3RS	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷	9M1	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷
5RS	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷	5RM	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷
7RS	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷	7RM	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷
9RS	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷	9RM	●●●●●	☷ ☷ ☷ ☷ ☷
3WF		☷ ☷ ☷ ☷ ☷			

LEGGENDA AREE DI APPLICAZIONE

☷ LABBRA ☷ SOPRACCIGLIA ☷ OCCHI ☷ TRICOPIGMENTAZIONE ☷ CORPO ☷ DERMIOINFUSIONE



SKIN TECHNOLOGY

Professional 3.0
Dermografo



DERMOGRAFO

I suddetti prodotti soddisfano pienamente tutti i requisiti della Direttiva EMC 2014/30/EU con i relativi standard e specifiche pubblicate nella gazzetta ufficiale della Comunità Europea.

CERTIFICATO N°: BKC180700949C Ente che ha effettuato i Test: SHENZHEN BKC TESTING CO., LTD.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (ai sensi della Direttiva 2006/42/CE – Direttiva Macchine, Direttiva 2014/35/UE – Bassa Tensione, e, ove applicabile, Direttiva 2014/30/UE – Compatibilità Elettromagnetica)

AMERICANILSMI SRLS P. IVA / C.F.: 09889090966 Dichiaro sotto la propria responsabilità che il prodotto:

Nome commerciale: DERMOGRAFO

Modello: PROFESSIONAL 3.0

Marca: CUSTO-X SKIN TECHNOLOGY

Categoria: Apparecchiatura per trattamenti estetici

Alimentazione: Batteria ricaricabile integrata estraibile (Li-Ion)

Destinazione d'uso: Uso estetico non medicale (micropigmentazione cutanea, trucco semipermanente, trico-pigmentazione) è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea:

Direttiva 2014/35/UE (Bassa Tensione - LVD)

Direttiva 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica - EMC)

Direttiva 2006/66/CE (Batterie e accumulatori)

Test EMC:

EN 55032:2015

EN 6100032:2014

EN 6100033:2013

EN 55035:2017

Norme Armonizzate applicate

EN 60335-1 (Sicurezza apparecchi elettrici d'uso domestico)

EN 62133-2 (Sicurezza delle batterie agli ioni di litio)

EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 (EMC - Immunità e emissioni)

EN ISO 12100 (Valutazione del rischio e principi di progettazione sicura)



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato" riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano.

Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell'Unione Europea e i regolamenti successivi.



Questo apparecchio è per uso interno.



Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.



Questo apparecchio rispetta le direttive BKC 180700949C dell'Unione Europea e i regolamenti successivi.

STRUTTURA



Specifiche

Modello	PROFESSIONAL 3.0
Voltaggio	100-240V,50-60HZ
Voltaggio in uscita	5V 2A
Lunghezza	34mmx116mm
Capacità batteria	1520mah
Durata batteria	4 ore
Peso	240g
Compatibilità Aghi	A10

Istruzioni per l'utilizzo

1. Premere il tasto ON/OFF finché la luce non lampeggia.
2. Premere il tasto Mode per selezionare la modalità.
3. Ruota la manovella per scegliere la velocità.
4. Inserisci l'ago.
5. Scegli l'escursione dell'ago.
6. Per avviare il dermografo premere il tasto Play/Pause.
7. Inserisci il cavo di ricarica per ricaricarlo.
8. Se la batteria si esaurisce puoi sostituirla con una nuova se ne disponi.
9. Il tempo di ricarica è di 4h, una volta messa in carica il led lampeggerà di rosso. La ricarica sarà terminata quando il led lampeggerà di verde.



1. Modalità normale, l'ago si muove in alto e in basso senza interruzione, può essere usata per il PMU.
2. Modalità Automatica, esegue 2 cicli per poi fermarsi, può essere usata per la Tricopigmentazione.
3. Modalità semi-automatica, esegue 4 cicli, può essere usata per la zona della fronte nella Tricopigmentazione.

Scegliere la velocità preferita

Ruota la ghiera in alto al dermografo per modificare la velocità. modalità diverse determinano diverse velocità.

Modalità 1: compreso tra 4137hz e 9668hz
 Modalità 2: compreso tra 2229hz e 8679hz
 Modalità 3: compreso tra 3262hz e 7267hz

Scegliere la penetrazione dell'ago

Ora puoi regolare la profondità di penetrazione dell'ago. L'impugnatura del manipofo funge da anello di regolazione. Ruotando l'anello di regolazione sul manipofo verso destra, la profondità di penetrazione aumenta. Quando la macchina è regolata al massimo, la corsa dell'ago è di 3 mm. Sono presenti 3 linee argentate, ognuna delle quali rappresenta 1 mm di corsa dell'ago. Se hai bisogno di impostare la profondità a 2 mm o 1 mm, puoi regolare l'anello di regolazione nella direzione opposta e fermarti sulla linea desiderata. Si prega di notare che l'ago non deve mai essere regolato all'impostazione massima. Se il manipofo non funziona, l'anello di regolazione potrebbe essere stato serrato eccessivamente.

Durante la procedura, controlla frequentemente la profondità dell'ago, poiché spostandoti dal cliente al contenitore del pigmento potresti involontariamente ruotare l'anello di regolazione sul manipofo.